

Instruks til elektriker – NIBE VVM S320 med F2040 / HBS 05

Marker for riktig størrelse og kolbeeffekt

NIBE VVM S320 - 3 x 230 V				
Produkt	Sikringsstørrelse inkl. 2 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 4 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 6 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 9 kW kolbe
VVM S 320	10 A	16 A	16 A	32 A

NIBE VVM S320 - 3 x 400 V + N							
Produkt	Sikringsstørrelse inkl. 2 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 3 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 4 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 5 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 6 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 7 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 9 kW kolbe
VVM S 320	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A

NB! VVM S320 skal installeres via allpolet bryter med minst 3 mm bryteravstand.

Obligatoriske tilkoblinger

Kommunikasjon med utedel. Plassering : _____

Tilkobling : Skjermet signalkabel fra utedel kobles til X30:1 (GND), X30:3(B) og X30:4(A) på inngangskortet AA2. Skjerming jordes på utedelen. Se illustrasjon under.

Uteføler (BT1): Plassering : _____

Tilkobling : Føleren kobles til plint X28:14 og valgfri inngang på X29 på inngangskortet(AA2).
Bruk en skjermet 2-leder med kabelverrsnitt på minst 0,5 mm² (se illustrasjon)

Valgfrie tilkoblinger

Temp.føler ekstern turledning (BT25) : Plassering:_____

Tilkobling : Føleren kobles til plint X28:12 og valgfri inngang på X29 på inngangskortet (AA2).
Bruk en skjermet 2-leder med kabelverrsnitt på minst 0,5 mm² (se illustrasjon)

Romføler (BT50). Plassering:_____

Tilkobling : Føleren kobles til plint X28:13 og valgfri inngang på X29 på inngangskortet (AA2).
Bruk en skjermet 2-leder med kabelverrsnitt på minst 0,5 mm² (se illustrasjon)

Annet f.eks tilbehør (spesifiser)_____

